

100-03486 Tester kvality brzdové kapaliny



Pokyny:

Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.

Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem.

Bezpečnostní opatření:

Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.

- přípravek nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen
- při potřísnění brzdovou kapalinou zasažené místo opláchněte pod tekoucí vodou
- vyvarujte se vystavování testeru vysokým teplotám (horké motory, přímé sluneční záření, plameny), upouštění na zem. Hrubé zacházení nebo nesprávné použití může ovlivnit přesnost testeru a může vést k neuznání záruky.

Rozpis funkčních částí testeru:



Výhody:

- snadné a rychlé použití
- využití k rychlé diagnostice kvality brzdové kapaliny při příjmu vozidel do servisu
- tester může být použit pouze k testování brzdové kapaliny
- pětistupňová indikace kvality
- automatické vypnutí testeru za 12 s
- napájení testeru jednou mikro tužkovou baterií 1,5 V, typu AAA

Návod k použití – pracovní postup:

- odšroubujte víko nádržky s brzdovou kapalinou
- sejměte ochranný kryt měřicí sondy testeru
- stiskněte hlavní vypínač po dobu 1 s, čímž uvedete tester v činnost. Rozsvítí se zelená LED dioda, která indikuje zapnutí přístroje a stav baterie. V případě že se po zapnutí testeru nerozsvítí zelená LED dioda, vyměňte baterii.
- ponořte měřicí sondu testeru do nádržky s brzdovou kapalinou, a sledujte indikační stupnici, kde se zobrazí stav brzdové kapaliny (procentuální hodnota přítomnosti vody v brzdové kapalině)

Indikace LED diod:

- Zelená LED - zapnutý tester / přítomnost vody v brzdové kapalině 0% - kapalina OK
- Zelená / žlutá LED – přítomnost vody v kapalině méně jak 1% - kapalina OK
- Zelená / žlutá / žlutá LED - přítomnost vody v kapalině méně jak 2% - kapalina OK, další kontrola cca za 6 měsíců
- Zelená / žlutá / žlutá / červená LED - přítomnost vody v kapalině méně jak 3% - špatná kapalina, měla by se co možná nejdříve vyměnit
- Zelená / žlutá / žlutá / červená / červená LED - přítomnost vody v kapalině více jak 4% - POZOR špatná kapalina, okamžitá výměna kapaliny

Údržba:

Tester nevyžaduje zvláštní údržbu, protože je konstruována pro dlouhodobé používání při minimální údržbě.

Po každém měření opláchněte měřicí sondu pod tekoucí vodou a otřete ji suchým a čistým hadrem.

Plastový kryt přístroje čistěte měkkým hadrem, nejlépe po každém použití.

Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník

Životní prostředí:

Tester je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu, které jsou použity na tester a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamací se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamací v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

www.triumf.cz.eu / www.triumf.cz