

## 100-01746 Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene



### **Model:**

Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene

### **Pokyny:**

Než začnete přístroj používat, pečlivě přečtěte návod k obsluze. K tomu aby přístroj náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.

Při používání přípravku pro kontrolu napnutí rozvod. řemene je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem.

### **Bezpečnostní předpisy:**

Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.

- přípravek nepoužívejte k jiným účelům, než je určen

### **Funkce a použití:**

Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemenu, slouží pro kontrolu napnutí rozvodového řemenu spalovacích motorů. Tento přípravek může být použit u všech automobilů, kde tabulka s technickými údaji pro průhyb řemenu v mm při určité kroučící síle v N nebo Kp je vykázána. (viz.přiložená tabulka)

### **Výhody:**

- rychlé a snadné použití
- minimální nároky na údržbu
- kompaktní a stabilní přípravek
- oboustranný ukazatel naměřených hodnot

### **Návod k použití:**

- zjistěte předepsanou hodnotu napnutí rozvodového řemene, danou od výrobce automobilu
- přípravek nasadte mezi řemenici vačkové hřídele a řemenici vstřikovacího čerpadla(popř.řemenici vodního čerpadla)- je třeba postupovat dle pokynů výrobce
- stavitelnou matku přípravku šroubujte do té polohy, až spodní hrana matky pos.1 dosáhne hodnoty, kterou dle daných údajů najdete v přiložené tabulce
- v případě, že naměřená hodnota je menší než hodnota daná výrobcem, je rozvodový řemen nedostatečně napnutý a je třeba jej dopnout
- a pokud je naměřená hodnota větší než hodnota daná výrobcem nebo dokonce se ukazatel skrývá pod nastavovací maticí, je rozvodový řemen přepnutý a je třeba jej povolit



**Údržba:**

Přípravek nevyžaduje zvláštní údržbu, protože je konstruována pro dlouhodobé používání při minimální údržbě.

Po každém měření očistěte měkkým a suchým hadrem.

Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník

**Životní prostředí:**

Přípravek je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu které jsou použity na přípravek a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

**Záruční podmínky:**

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

[www.triumf.cz](http://www.triumf.cz) / [www.triumf.eu](http://www.triumf.eu)