

100-00678 Páskovací sada na manžety



Model:

Páskovací sada LG – LR

Pokyny:

Než začnete páskovací sadu používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby sada náležitě fungovala, je třeba provádět její údržbu v souladu s pokyny v návodu.

Bezpečnostní předpisy:

Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.

- Páskovací soupravu nepoužívejte k jiným účelům, než je určena

Funkce a použití:

Snadná manipulace a použití zaručuje šetrnou a úspornou práci, protože spotřebujete pouze takové množství pásky, jež skutečně potřebujete. Se sadou máte možnost vyrobit až 150 ks spon s průměrnou délkou 370 mm

Sada obsahuje:

1x univerzální kleště (obj.č.100-03296-1)

funkce: stříhání, dělení, lisování

1x nerezová páska (obj.č.100-04728)

(56 m x 5,5 mm x 0,4 mm)

1x sada nerezových zámků - 150 ks (obj.č. 100-03296)


Jednotlivé díly lze doobjednat samostatně, dle uvedených objednacích čísel.


Výhody:

- Maximální pevnost, manžetu stačí obepnout 1x, síla spony je 450 N/mm²
- Spona nekoroduje
- Možnost vyrobit jakkoliv dlouhou sponu bez zbytečného odpadu

Návod k použití

- Správnou délku pásky můžete změřit pravítkem označeném na kazetě (obr. 5)
- Ustříhnete pásku- pomocí univerzálních kleští- pozice 2, (obr. 6)
- Protáhněte pásku skrz zámek (obr. 7)
- Ohněte konec pásky pod zámek (cca 1cm), (obr. 8)
- Ke stažení použijte kleště- pozice 4, (obr. 9), kleště opřete o dva výstupky na zámku a zmáčkněte (obr. 10), po stažení by měl zámek vypadat jako na obr. 11
- Pásku nasadte na manžetu, protáhněte volný konec skrz zámek, lehce přitáhněte, a ohněte mírně nahoru- zabráníte tím uvolnění a proklouznutí pásky zpět skrz zámek obr. 12
- Rozdělte rukojeti (kleští) 1a2 od rukojeti 3 (obr. 13)
- Na konec pásky vložte kleště, tak jako na obr. 14, a snažte se je vsunout co nejvíce k zámku
- Zavřením kleští zachytíte konec pásky mezi čelisti- rukojeti 2a3 (obr. 15)
- Držte rukojeti zmáčknuty, zatlačte kleště pryč od zámku (obr. 16)
- Rukojeti 2 a 3 držte v jedné ruce a rukojeť 1 v ruce druhé (obr. 17)
- Pásku dotáhněte tak, že budete rukojeti roztahovat od sebe (do té doby, až bude pásky dostatečně dotažena) obr. 18
- Zatímco držíte napětí (kleště roztaheny), otáčejte jimi směrem přes zámek, dokud páka (rukojeť) 3 leží za zámkem; tento ohyb zpět zajišťuje „nevyklouznutí“ pásky zpět skrz zámek (obr. 19)
- V této chvíli odstraňte kleště, ale dbejte, aby se pásky neuvolnila (obr. 20)
- Ustříhnete konec pásky (zanechte cca 1cm) obr. 21, použijte kleští- pozice 2(obr. 22)
- Ohnutý konec pásky přimáčkněte na zámek, a zajistíte dvěma výstupky na zámku obr. 23





Životní prostředí:

Páskovací sada je dodávána v odolném balení, které zabraňuje její poškození během přepravy. Většina materiálu, které jsou použity na páskovací sadu a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamací se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamací v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

www.triumf.cz.eu / www.triumf.cz